



#### CUPIDO 2/4WV

Роллинг-код устройство на 433,92 МГц до 4 кнопок передачи максимум.

#### Технические характеристики

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Питание                 | 1 алкалиновая батарея 12В |
| Ток в режиме передачи   | 18 мА                     |
| Число кодов             | 18 x 10 <sup>18</sup>     |
| Число каналов           | 2 - 4                     |
| Антенна                 | внутренняя                |
| Тип генератор колебаний | ПАВ                       |
| Рабочая температура     | (-20 / +70) °C            |

#### Меморизация передатчика

1. Нажать примерно на 1 секунду **потайную кнопку** передатчика, уже меморизованного в приемнике.
2. Нажать примерно на 1 секунду **кнопку активации** уже меморизованного передатчика.
3. Ждать 4 секунды затем нажимать **2 раза кнопку нового передатчика**, которую необходимо меморизовать. Ждать 15 сек., для выхода из режима программирования, прежде чем запоминать новый передатчик.

#### Прим.:

- Кнопкой активизации считается любая кнопка передатчика, активирующая на приемнике функцию Р.Р. или второй канал радио.
- Первые передатчик должен быть неизбежно меморизован вручную ( см. инструкции к приемнику). Следующие передатчики могут быть меморизованы как описано.
- Между нажатием двух кнопок должно проходить не более 60 секунд, иначе приемник выходит из режима обучения.
- Светодиод ("LED") передатчика горит постоянно в течение передачи кода. Если батарейка передатчика разряжена - светодиод мигает в течение передачи: - **заменить батарейку.**
- Для дальнейшей информации обращаетесь к инструкциям используемого приемника.