



п у л ь т ы д л я в о р о т

Программирование HOMELINK для Mercedes-Benz W220 (Мерседес Бенц 220) 1998-2005 г.в. (выдержка из руководства по эксплуатации)

Устройство дистанционного открывания двери гаража HOME LINK

Имеется опасность аварии!

Нажатие на одну из кнопок передатчика встроенного устройства дистанционного управления во внутреннем зеркале заднего вида разрешается только в том случае, если в зоне движения системы открывания двери гаража не находятся люди или какие-либо предметы; в противном случае возникает опасность травмирования людей открывающейся дверью.

Встроенным во внутреннем зеркале заднего вида устройством дистанционного управления можно открывать или закрывать до трех различных дверных систем.



Некоторые системы для открывания двери гаража не могут управляться встроенным устройством дистанционного управления. Более подробную информацию Вы можете получить на Вашей станции ТО «Mercedes-Benz».



- 1 Кнопка передатчика
- 2 Кнопка передатчика
- 3 Кнопка передатчика
- 4 Контрольный светодиод

Программирование встроенного устройства дистанционного управления

Имеется опасность аварии!

Во время программирования и при нажатии кнопки передатчика встроенного устройства дистанционного управления во внутреннем зеркале заднего вида, в зоне движения двери или ворот гаража не должны находиться люди или какие-либо предметы.

Дверь гаража может начать открываться или закрываться и, таким образом, нанести травмы людям.

Кнопки передатчика -1-, -2- и -3- можно запрограммировать.

Программирование на примере кнопки передатчика -1-:

- Электронный ключ в замке зажигания поверните в положение 1 или 2.

Нажмите кнопку передатчика -1- и удерживайте нажатой до тех пор, пока контрольный светодиод -4- не начнет мигать с частотой примерно раз в секунду.

Кнопку передатчика -1- продолжайте держать нажатой.



Контрольный светодиод -4- сразу начинает мигать, если одна из кнопок передатчика программируется впервые, или если предварительно было сброшено содержимое ЗУ встроенного устройства дистанционного управления.

При повторном программировании запрограммированной кнопки передатчика контрольный светодиод -4- начинает мигать через приблизительно 20 секунд:

- Переносное устройство ([пульт](#)) [дистанционного управления](#) системой открывания двери гаража держите направленным (выходом передатчика) на левую сторону внутреннего зеркала заднего вида. Нажимайте на кнопку передатчика переносного устройства дистанционного управления до тех пор, пока контрольный

светодиод -4- не начнет быстро мигать.

Программирование прошло успешно.

· Отпустите кнопку передатчика -1-.

Проверка открывание/закрывание двери гаража

Встроенное устройство дистанционного управления после программирования принимает свойства переносного устройства дистанционного управления системой открывания двери гаража (обратитесь к соответствующему «Руководству по эксплуатации»).

- Электронный ключ в замке зажигания поверните в положение 1 или 2.
- Нажмите нужную кнопку передатчика (1, 2 или 3) в соответствии с программированием.

Дверь гаража открывается или закрывается.



Передатчик работает, пока нажимается кнопка передатчика. По истечении не более 20 секунд процесс передачи прерывается, а контрольный светодиод -4- начинает мигать. При необходимости повторно нажмите кнопку передатчика.

Сброс 3У встроенного устройства дистанционного управления

- Электронный ключ в замке зажигания поверните в положение 1 или 2.
- Нажмите кнопки -1- и -3- и удерживайте нажатыми в течение приблизительно 20 секунд до тех пор, пока контрольный светодиод -4- не начнет мигать в ускоренном темпе.

Содержимое 3У сброшено.



Перед продажей автомобиля рекомендуем Вам сбросить содержимое 3У встроенного устройства дистанционного управления.